GEWISS

I-ON EVO
I-ON EVO WALL

JOIN MORE

IT ITALIANO
AR العربية
BE БЕЛАРУСКАЯ
BG БЪЛГАРСКИ
CS ČESKY
DA DANSK
DE DEUTSCH
EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ
EN ENGLISH
ES ESPAÑOL
ET EESTI KEEL
FI SUOMI
FR FRANÇAIS
GA GAEILGE
HR HRVATSKI
HU MAGYAR
IS ÍSLENSKA
KK ҚАЗАҚША
LV LATVIEŠU
MK МАКЕДОНСКИ
MT MALTI
NL NEDERLANDS
NO NORSK
PL POLSKI
PT PORTUGUÊS
RO ROMÂNĂ
SK SLOVENČINA
SL SLOVENŠČINA
SQ SHQIP
SR СРПСКИ
SV SVENSKA
TR TÜRKÇE
UA УКРАЇНСЬКА
VI TIẾNG VIỆT
ZH 简体中文

IT INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

- La sicurezza del prodotto è garantita solo con l'adozione delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo; pertanto è necessario conservarle. Assicurarsi che queste istruzioni siano disponibili all'Installatore e dall'utente finale.
- Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e/o pericoloso. In caso di dubbio, contattare il SAT Servizio Assistenza Tecnica GEWISS.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da un improprio, errroneo e mancivolosi del prodotto acquistato.
- Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto.
- Il responsabile della commercializzazione del prodotto sul mercato dell'Unione Europea è:

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALLAZIONE

- L'Installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato che si attenga a queste istruzioni e alle vigenti norme sugli impianti.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto alle condizioni ambientali in cui deve funzionare. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica GEWISS per ulteriori dettagli.
- Disinserire la tensione dell'impianto prima di procedere all'installazione.
- Se possibile, assicurarsi che la tensione nominale dell'apparecchio sia compatibile con la tensione della rete di alimentazione.
- Assicurarsi che il circuito di alimentazione sia dotato d'idoneo dispositivo di protezione, con corrente differenziale non superiore a 30mA.
- Assicurarsi che i supporti su cui sono installati i prodotti possano sostenere il peso degli stessi. Utilizzare cavi conformi alle prescrizioni delle norme impianti applicabili.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore diretto (es. bocchette di ventilazione). Evitare ambienti connotati che possono influenzare il corretto funzionamento del dispositivo. Evitare il posizionamento vicino a reti o parti metalliche nel caso di prodotti connessi, per non incorrere in fenomeni di disturbo di segnale.
- Poiché le stazioni di ricarica sono equipaggiate con protezioni differenziali di tipo B è necessario prevedere la protezione della linea a monte anch'essa con differenziali di tipo B.
- Il cablaggio della stazione di ricarica avviene collegando un cavo monofase e trifase opportunamente infilato nel pressacavo idoneo.
- Alo scopo di evitare possibili danni all'installazione, il progettista dovrà verificare la necessità di prevedere degli scaricatori di sovratensioni (SPDs) esterni alla stazione di ricarica effettuando, ove richiesto, la valutazione del rischio di fulminazione in accordo alle norme applicabili (esempio IEC/EN 62305-2).

MANUTENZIONE

- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato e attenga a queste istruzioni e alle vigenti norme.
- Disinserire la tensione ed rete prima di procedere alla manutenzione.
- Sostituire immediatamente gli schermi di protezione eventualmente danneggiati.
- Durante la manutenzione periodica verificare l'integrità e il corretto funzionamento del prodotto e ove presente delle guarnizioni
- Per la pulizia dell'apparecchio non impiegare detergenti abrasivi, solventi o alcool. L'interruttore differenziale deve essere testato mediante l'apposito tasto di test almeno ogni 6 mesi. La registrazione dell'avvenuto corretto test va mantenuta, e eventuale registro reperibile.
- Effettuare periodicamente il controllo della corretta chiusura dei morsetti delle apparecchiature; in mancanza di normative locali il controllo deve essere effettuato almeno ogni 6 mesi.
- Effettuare periodicamente un controllo del corretto collegamento tra il conduttore di terra e le masse metalliche dell'apparecchiatura dell'impianto; in mancanza di normative locali il controllo deve essere effettuato almeno ogni 12 mesi.
- Sostituire l'apparecchiatura mediante idonei dispositivi di sollevamento.

LEGENDA SIMBOLI

- Apparecchi in classe I. Collegare la terra di protezione
- t_a ...°C — Massima temperatura ambiente nominale
- t_{min} ...°C — Minima temperatura di funzionamento
- Attenzione: Presenza di tensioni pericolose. Rimuovere schermi e/o calotte con prudenza
- Apparecchi muniti di fusibili interni
- Togliere tensione prima di procedere all'operazione
- Utilizzare guanti protettivi
- Profilo tagliente
- Apparecchi idonei per uso interno
- Utilizzare occhiali di protezione
- Utilizzare calzature di sicurezza
- Utilizzare elmetti di sicurezza
- Utilizzare maschera facciale

SMALTIMENTO

Il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di nuovo prodotto. Presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclaggio di molti materiali di cui è composta l'apparecchiatura. GEWISS garantisce pertanto il corretto smaltimento e/o il recupero dei materiali da parte di aziende specializzate nel rispetto delle normative vigenti. Per ulteriori informazioni sulle operazioni per l'avvio al trattamento, al riciclaggio e al recuperacio corretto dei lo apparato elettrico e elettronico, si rimanda alle prescrizioni locali vigenti.

AR معلومات ونصائح عامة

- يتم ضمان سلامة وأمان المنتج فقط في حالة الإلتزام بتعليمات السلامة والاستخدام، لذلك احتفظ بهذه التعليمات. وأحرص على تسليم هذه التعليمات إلى الفني التركيب والمستخدم النهائي.
- هذا المنتج يجب أن يستخدم فقط في الغرض المخصص من أجله فقط. استخدم أخر يعرض بعد مخاطر وأي سلوك خطر أو ربما يكون الشك، تأكد بضرورة الاتصال بخدمة الدعم الفني لشركة GEWISS SAT.
- لا تحمل المجهة المصنعة أي مسؤولية حيال أية أضرار ناجمة عن استخدام المنتج بشكل غير سليم أو بطريقة مخالفة لما جاء تحديده به.
- تجنب إدخال تعديلات على المنتج. إدخال أية تعديلات على المنتج يؤدي إلى إلغاء الضمان فضلا عن الاخطار المحتملة.
- المسؤولين عن توزيع المنتج في السوق داخل الاتحاد الأوروبي هي شركة:

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALLATION

- Installation must only be carried out by qualified personnel, respecting these instructions and the system standards in force.
- Make sure the product is suitable for the environmental conditions in which it will be operating. For more information, contact the Gewiss technical support service.
- Disconnect the mains voltage before installing the device or carrying out any work on it.
- Make sure the rated voltage of the device is compatible with the mains voltage.
- Make sure the power supply circuit is equipped with a suitable protection device, with a rated residual current of 30mA.
- Make sure the supports that hold the devices are able to sustain their weight.
- Use cables complying with the regulations of the applicable system standards.
- Do not install the product near direct heat sources (e.g. air vents).
- Avoid connection environments that could have an influence on the correct operation of the device. Do not position the product near metal meshes or walls if there are connected products, to not create conditions of signal disturbance.
- The charging stations are equipped with type B residual current protection, therefore the upstream line must also be protected with the same type of residual current protection.
- The charging station is wired by connecting a single-phase or three-phase cable properly in a suitable cable gland.
- To avoid any possible damage to the installation, the designer must check whether surge protective devices (SPDs) need to be fitted outside the charging station, where necessary, by carry - the risk of electrocution in accordance with the relevant Standards (e.g. IEC/EN 62305-2)

MAINTENANCE

- Maintenance must only be carried out by qualified personnel, respecting these instructions and the standards in force.
- Disconnect the mains voltage before doing any maintenance work.
- Immediate replace the protection shields or any broken or damaged gaskets.
- During regular maintenance work, check that the product (and sealing gaskets, where fitted) is in good condition and working well
- Do not use abrasive detergents, solvents or alcohol to clean the device.
- The residual current circuit breaker must be tested using the test button key at least once every 6 months. Record that the test was carried out correctly according to current rules.
- Periodically check that the equipment terminals are closed correctly; if there are no local regulations, this must be performed at least every 6 months.
- Periodically check the correct connection between the earth conductor and the metal masses of the system equipment; if there are no local regulations, this must be performed at least every 12 months.
- Move the equipment using suitable lifting devices.

SYMBOLS KEY

- Devices in Class I. Make the protective earth connection
- t_a ...°C — Maximum rated ambient temperature
- t_{min} ...°C — Minimum operating temperature
- Attention: dangerous voltage levels. Remove the shields and/or caps with caution
- Devices fitted with internal fuses
- Disconnect the voltage supply before carrying out the operation
- Use protective gloves
- Sharp edge
- Devices suitable for indoor use
- Use protective goggles
- Use safety footwear
- Use a safety helmet
- Use a face mask

DISPOSAL

Where affixed on the equipment or package, the barred waste bin sign indicates that the product must be separated from other waste at the end of its working life for disposal. The user must take the worn product to a sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400m²; if they measure less than 25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials. GEWISS actively takes part in operations that sustain the correct salvaging and re-use or recycling of electric and electronic equipment.

GEWISS S.p.A.
Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
qualitymarks@gewiss.com - www.gewiss.com

IEC 61439-7 AEVCS

+39 035 946 111
8.30-12.30
14.00-18.00
lunedì ÷ venerdì
monday ÷ friday

+39 035 946 260
24 h

sat@gewiss.com
www.gewiss.com

BE ІНФАРМАЦЫЯ І АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННІ

- Бяспека прылады гарантуецца толькі у тым выпадку, калі выконваліся інструкцыі па бяспецы і карыстанню; так што іх трэба трымаць пад рукой. Пераканайцеся ў тым, што устаўшчыкі і канчатковы карыстальнік атрымаюць гэтыя інструкцыі.
- Гэты прадукт трэба выкарыстоўваць толькі для мэты, для якой ён быў распрацаваны. Любая іншая форма выкарыстання лічыцца небяспечнай і(ці) небяспечнай. У выпадку сумненняў звяртацеся да тэхнічнай падтрымкі GEWISS SAT.
- Гэты прадукт трэба выкарыстоўваць толькі для мэты, для якой ён быў распрацаваны.
- Прадукт нельзя мадэрнізаваць. Любая мадэрнізацыя прадукта анулюе гарантыю і можа зрабіць прадукт небяспечным.
- Адказнасць за выпуск прадукта на еўрапейскі рынак нясе кампанія:

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Італія
Тел.: + 39 035 946 111 - Факс: +39 035 946 270
Email: qualitymarks@gewiss.com - Веб-сайт: www.gewiss.com

МАНТАЖ

- Устаноўку павінны праводзіць толькі кваліфікаваны персанал з улікам гэтых інструкцый і бягучых стандартаў сістэмы.
- Устаноўку павінны праводзіць толькі кваліфікаваны персанал з улікам гэтых інструкцый і бягучых стандартаў. Каб атрымаць дадатковую інфармацыю, звяжіцеся да тэхнічнай падтрымкі GEWISS.
- Адключыце сілкаванне ад сеткі, перш чым устаўляць прыладу ці выконваць на ёй якую-небудзь працу.
- Пераканайцеся і тым, што пазначаная напружанне прылады сумяшчальна з напружаннем у сетцы.
- Пераканайцеся і тым, што ланцуг сілкавання абсталяваны адпаведнай абаронай прыладай з намінальным рэшткавым токам 30 мА.
- Пераканайцеся і тым, што апоры, на якіх устаўляюцца прылады, і вытрымаць шальмаўка свае вагу.
- Карыстайцеся кабелямі, якія адпавядаюць правілам бягучых стандартаў сістэмы.
- Не ўстаўляйце прадукт ля крыніц непасрэднага нагрэвання (напр., вентыляцыйныя адтуліны).
- Пазбягайце агрэсіўных асяроддзяў, якія могуць паўплываць на правільнае функцыяванне прылады.
- Не размяшчайце прыладу паблізу металічных вочак або сцен, калі гаворка злучаных прыладах, каб не стварацца ўмовы для стварэння перашкодаў.
- Зарадныя станцыі аснашчаны абаронай дыферэнцыяльнага тыпу B, таму лінія ўзыходнага патоку таксама павінна быць абаронена абаронай дыферэнцыяльнага тыпу каго ж тыпу.
- Зарадная станцыя падключаецца шляхам правільнага падключэння адназфазнага або трохфазнага кабеля ў прыдатнай ўвод.
- Каб пазбегнуць любога магчымага пашкоджання ўстаноўкі, распрацоўчык павінен правяраць, ці патрэбны прылады абароны ад імпульсных перанапружанняў (ПАП) быць устаўленымі за межамі зарадзнай станцыі, з улікам (дзе гэта неабходна) рызыкі паразы электрычным токам у адпаведнасці з належнымі стандартамі (напр. IEC/EN 62305-2).

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

- Тэхнічнае абслугоўванне можа праводзіць толькі кваліфікаваны персанал з улікам гэтых інструкцый і бягучых стандартаў.
- Адключыце сілкаванне ад сеткі перад выкананнем любых работ па тэхнічнаму абслугоўванню.
- Неадкладна замяніце ахоўныя шчыты альбо любыя пашкоджаныя або пашкоджаныя дэталі.
- Падчас тэхнічнага тэхнічнага абслугоўвання правярайце, каб прадукт (а таксама ізаляцыйныя пракладкі, калі яны ўстаўляюцца) быў у добрым стане і працаваў належным чынам.
- Не выкарыстоўвайце абразіўныя моючыя сродкі, растваральнікі або спірт, каб чысціць прыладу. Кіраўнічы выключальнік рэшткавага тэку павінен праверацца і дакладней тэставай кнопкі не радзей за адзін раз на 6 месяцаў. Запішыце, што тэст быў праведзены правільна і адзначаецца ў сапраўдным часе.
- Перыядычна правярайце, каб клемы абсталявання былі зачыненыя правільна; калі няма мясцовых правілаў, гэта трэба выконваць не менш за кожныя 6 месяцаў.
- Перыядычна правярайце дакладнасць злучэння паміж зямным правадніком і масай метану сістэмага абсталявання; калі няма мясцовых правілаў, гэта трэба выконваць не менш за кожныя 12 месяцаў.
- Перамяшчайце абсталяванне пры дапамозе адпаведных пад'ёмных прылад.

КЛАВІША СІМВАЛА

- Прылады Класа I. Зрабіце ахоўнае заземленне
- t_a ...°C — Максімальная тэмпература навакольнага асяроддзя
- t_{min} ...°C — Мінімальная працоўная тэмпература
- Увага: небяспечныя ўзроўні напружання. Здымайце экраны і/або накрыўкі з асцярожнасцю
- Прылады, абсталяваныя ўнутранымі засцярагальнікамі
- Адключыце электрасілкаванне перад выкананнем аперацыі
- Карыстайцеся абаронамі пальчаткамі
- Вострыя краі
- Прылады толькі для выкарыстання ў памяшканні
- Карыстайцеся абаронамі акулярамі
- Выкарыстоўвайце ахоўную абутку
- Выкарыстоўвайце ахоўны шлем
- Выкарыстоўвайце ахоўную маску

ЗВЫКІДАННЕ ОТ УТЫЛІЗАЦІЯ

Калі гэтыя знакі ці сімвалы ці іншыя знакі, якія ўтрымліваюцца на ўпаковцы, ці на самім прыборы, ставяцца на ўпаковцы, то

JOINON
I-ON EVO WAISL

IT INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI
AR معلومات وتنصائح عامة
BE ІНФАРМАЦЫЯ І АГУЛЬНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ
BG ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
CS INFORMACE A OBECNÁ DOPORUČENÍ
DA GENERELLE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER
DE INFORMationen UND allgemeine empfehlungen
EL ΠΑΝΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
EN INFORMATION AND GENERAL RECOMMENDATIONS
ES INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES
ET TEAVE JA ÜLDISED SOOVITUSED
FI YLEISUONTOISIA TIETOJA JA SUOSITUKSIA
FR INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
GA EOLAS AGUS MOLTAÍ GINEARÁLTA
HR INFORMACIJE I OPĆENITE PREPORUKE
HU ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK
IS UPPLÝSINGAR OG ALMENNAR RÁÐLEGGINGAR

KK АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР
LT INFORMACIJA IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
LV INFORMācIJA UN VISPārīGIE IETEIKUMI
MT INFORMAZZJONI U RAKKOMANDAZZJONIJIET ĠENERALI
NL ALGEMENE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN
NO INFORMASJON OG GENERELLE ANBEFALINGER
PL OGÓLNE INFORMACJE I ZALECENIA
PT INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS
RO INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE
RU ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
SK INFORMÁCIE A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
SL SPLOŠNE INFORMACIJE IN PRIPOROČILA
SQ INFORMACIONE DHE RËKOMANDIMET TË PËRGJITHSHME
SR INFORMACIJE I OPŠTE PREPORUKE
SV INFORMATION OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
TR BİLGİLER VE GENEL TAVSİYELER
ZH 信息与一般建议

ҚАҒИДАЛАР

- Өнімнің қауіпсіздігі мен қызметінің және жұмыс істеуінің сақталуы жағдайда ғана кепілдік беріледі; сондықтан оларды ерекшелік жасап жеңде ұстаңыз. Аппаратты нұсқаулардың орнатушы маманнан немесе сақтандыру мүмкіндігі туралы сұраңыз.
- Бұл өнім тек жұмыс мақсатқа сайес пайдаланылуы қажет. Пайдаланудың кез-келген басқа түрі дұрыс емес және і немесе қауіпті деп саналуы мүмкін. Кез келген мәселе туындаған жағдайда GEWISS САТ техникалық қолдау қызметі қызметкерлеріне хабарластырыңыз. Егер өнім тиісті түрде немесе дұрыс пайдаланылмаса немесе өзгертілгенде, өндіруші сатып сайылған, қауіпсіздік мен кепілдік заңнамасы жарамсыз болатынын ескерсіз. Өнімді өзгертуге болмайды. Кез келген өзгеріс кепілдікті жарамсыз етіп, өнімді қауіпті етуі мүмкін.
- Еуропалық Одақ нарығында өнімді шығару жауапкершілігіне жауапты:

GEWISS GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
Электрондық пошта: qualitymarks@gewiss.com - Веб-сайт: www.gewiss.com

ОРНАТУ

- Орнату жұмысы осы нұсқауларға және жүйе стандартталған сайес білікті маманнан орындалуы керек.
- Өнімнің жұмыс істейтін орта жағдайларының үйлесімді екенін тексеріңіз. Қорғалған аппарат үшін GEWISS техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Құрылғыны орнату немесе жүйелігін сынағану алдында жеті мерзімін ажыратыңыз.
- Орнатуға арналған номиналды мәнмен қорғанушы үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Қуат көзінің тобын номиналды қалдық токы 30 мА құрылғы үйлесімді қорғанысы сақталатындай етіп орнатыңыз.
- Құрылғыларды ұстайтын тіректердің отқандығы сапаның үстай алатынына көз жеткізіңіз.
- Қолданылатын жүйенің стандартқа өрекелерінде сайес келетіндігін тексеріңіз қолданылмас.
- Өнімдер тиісті жалпы мақсаттағы жанама орнатпаны сақтайды, мәліметтерінде.
- Құрылғыларды дұрыс жұмыс істеуіне әсер етуі мүмкін агрессивті орталардан алыс болыңыз.
- Сымдарды бұрылуына әсер болмес үшін, өнімді қосуды мекемет бұйымдар немесе қосқыштарды ашып қойыңыз.

KK АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР

LT INFORMACIJA IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

- Įrenginio saugumas garantuojamas tik tuo atveju, jei laikomasi įrenginio saugos ir naudojimo instrukcijų; laikykite jas po ranka. Pasiūrinokite, kad šias instrukcijas gautų techninės priežiūros specialistas.
- Įrenginys yra skirtas naudoti tik pagal paskirtį, kuriai jis buvo suprojektuotas. Bet koks kitas jo naudojimas yra laikomas netinkamu ir / arba pavojingu. Jei abejojate, susisiekite su „GEWISS SAT" techninio palaikymo tarnyba.
- Gamintojas neatsako už žalą, jei įrenginys buvo naudotas netinkamai, neteisingai arba buvo modifikuotas.
- Draudžiama modifikuoti įrenginį. Del bet kokių atliktų modifikacijų nustoja galioti garantija ir įrenginys gali kelti pavoju.
- Už įrenginio laisvą judėjimą Europos Sąjungos rinkoje atsako:

GEWISS GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italija
Tel.: + 39 035 946 111 - Faksas: +39 035 946 270
El. paštas: qualitymarks@gewiss.com - Svetainė: www.gewiss.com

MONTAVIMAS

- Montavimo darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas personalas pagal šias instrukcijas ir galiojančius sistemos standartus.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamas naudoti aplinkoje, kuriuje jis bus eksploatuojamas. Taupiojo informacijos teraukite „Gewiss" techninės priežiūros tarnybos.
- Montuodami įrenginį arba prieš atliekdami su juo bet kokius darbus, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Įsitikinkite, kad įrenginio nominalioji įtampa suderinama su elektros tinklo įtampa.
- Įsitikinkite, kad elektros grandinėje yra atitinkamas apsaugos prietaisas, kuris vardine likutine srove yra 30 mA.
- Įsitikinkite, kad atramo, kuris laiko prietaisus, yra pakankamai atsparių jų svorui.
- Naudokite taikytinų sistemos standartų reikalavimus attinkančius kabelius.
- Neprekiaukite įrenginio prie kitos sistemos šaltinių (pvz., prie ventiliatoriaus aveno) tarnyba.
- Venkite korozijos sukeliančios aplinkos, kuri gali turėti įtakos tinkamam įrenginio veikimui.
- Nestatykite įrenginio arti metalinių tinklų arba sienų, jei yra prijungtų įrenginių, kad neesamųjų signalo sąsajos nukeidžiamos.
- Įkrovimo stotyse yra įrengta B tipo liekamosios srovės apsauga, todėl gaybos linija taip pat turi būti apsaugota to paties tipo liekamosios srovės apsauga.
- Įkrovimo stotis pagaminama prijungiant vienos arba trijų fazių kabelį, panaudojant tinkamą kabelių jungtį.
- Norint išvengti installacijos pažeidimo, įrenginjas turi patikrinti ar apsaugos nuo virštampo prietaisai (angl. trump. SPD) turi būti įrengti kovimo stotelės ižeinje ir nustatyti, kur reikia, pavojaus būti nukreiptam elektros riziką pagal atitinkamus standartus (pvz. IEC/EN 62305-2) elektrinių prietaisų pradom

PRIEŽIŪRA

- Priežiūros darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas personalas pagal šias instrukcijas ir galiojančius standartus.
- Prieš atliekdami bet kokios priežiūros darbus atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
- Neleidžiami pakeitimai apsauginius skydelius ir kitas saugančias arba palestas detalės.
- Atliekdami įprastą priežiūrą patikrinkite, ar įrenginys (tarpiklius), jei naudojami) yra geros būklės ir sandarus.
- Plevaykite įrenginio valikliais, kuriuose yra abrazyvų dalelių, tirpiklių arba alkoholio. Lekamosios cheminės gaminamos pertraukiklio tiri bati tikrinamas testavimo mygtukas, maišaisiai karta per 6 menesius. Pažymėkite, kad patikrinimas buvo atliktas tinkamas, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis.
- Periodiškai tikrinkite, ar jungos gnybtai yra tinkamai uždaryti; jei vietos įstatymai nenurodo kitaip, tai turi būti atliekama maždaugiai kartą per 6 menesius.
- Periodiškai patikrinkite jungtį tarp įrenginimo kondukatoriaus ir sistemos jungos metalo masės; jei vietos įstatymai nenurodo kitaip, tai turi būti atliekama maždaugiai kartą per 12 mėnesius.
- Įrenginį perkeliškite naudodami tinkamą kėlimo įrangą.

BRĪDINĀJUMU SIMBOLI

- I klases prietaisa. Pasiūrinokite žemimmu
- Maksimali leistina aplinkos temperatūra
- Minimali darbinė temperatūra
- Dėmesio: pavojingos įtampos. Skydelius ir / arba dangtelius nuimkite itin atsargiai
- Prietaisai su vidiniais saugikliais
- Prieš atliekdami procedūras atjunkite įtampos tiekimą
- Mūvėkite apsauginius pirštinės
- Aštrus kraštai
- Prietaisai, skirti naudoti tik patalpose
- Dėvėkite apsauginius akinius
- Avekite specialius batus
- Dėvėkite šalmą
- Dėvėkite veido kaukę

UTILIZAVIMAS

Jei ant gaminio pritvirtintas perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, tai reiškia, kad gaminys, kurio tinkamamo naudoti laikas baigesi, turi būti šalinamas atskirai nuo kitų atliekų. Naudotojas turi organizuoti savo gaminio jokio ir pondot qadim Fcentra tai-nkart mapitoj, jeke jmirtonat lill-bejegħ meta jġrin xehor qlotl. Il-prodotti ghar-rimi jistgha jiġu kkonsenjati lil-bejjiegħa tal-bejgħ tal-prodotti ġodda ekwivalenti bil-proporzjonijiet ta' bejgħ ta' mill-inqas 400m², jekk ikun ifhom anqas minn 25cm. Obre effettuat tal-iskart magħzul dwar ir-rimi tal-iskart ta' apparecchi tal-użu domestiku jagħtuna mezzi biex nevitaw ir-riskji ta' ħsarat ħżiena fuq il-effetti negattivi potenzjali fuq l-ambjent u s-saħħa tan-nies, u jinkoraġġixxu l-użu mill-ġdid u/jew il-riċiklaġġ tal-materjali tal-kostruzzjoni. GEWISS tieħu sehem b'mod attiv f'operazzjonijiet li jostnu l-użugħu